

UNDERHÅLL AV ALUMINIUMKYLÄDDA FÖNSTER

Allmänt

Våra träaluminiumfönster är utvändigt beklädda med profiler av strängsprutad aluminium. Profilererna har en anodiserad eller brännlackerad yta. Dessa ytbehandlingar har mycket hög motståndskraft mot klimatiska påkänningar. Underhållsbehovet är därför litet och tillgodoses med enklare avtvättningar. Normal nedsmutsning sköljs bort av regelbundna regn. I miljöer med intensiva bil- och oljeeldningsföroreningar måste emellanåt profilerna tvättas för att ytfinishen skall behållas. Fågelspillning och andra aggressiva angrepp mot ytbehandlingen (ex. vis murbruksstänk) bör också tvättas av snarast så att angreppet inte kvarlämnar märken.

Utvändigt underhåll

Tvättning skall utföras så att den blanka, lackerade ytan ej repas eller mattas av hårda eller vassa verktyg. Den anodiserade ytan är ej lika repkänslig och småskador i anodiseringsskiktet "självläker" utan risk för korrosion i aluminiumprofilen. Den tvätteknik och de medel som användes vid biltvätt är lämplig.

Alltså:

- Skölj med rent vatten
- Tvätta bort smutsen med mjuk svamp eller trasa som indränkts med tvättmedel.
- Skölj åter *noga* med rent vatten.

Använd neutralt tvättmedel (pH6-8) *utan* ammoniak tillsats (ej grovrengöringsmedel eller skurmedel). Mycket feta avlagringar kan avlägsnas med vissa organiska lösningsmedel typ etylalkohol eller kristallolja (lacknafta). Här efter skall ytan avtvättas som tidigare beskrivits.

Invändigt underhåll

De invändiga ytorna fordrar normalt endast underhåll i form av tvättning med vatten och mild rengöringsmedel (ej ammoniakförstärkta). Eventuella mekaniska skador i form av avslagen eller bortnött färg bättras med lackfärg.

Beslag

Spanjoletter och fönsterbromsar smörjes vid behov med tunn smörjolja. Spanjolettkolvar infettas med ett tunt lager vaselin eller motsvarande.

Bågarna hos inåtgående fönster kan justeras i höjddled med hjälp av in- eller utskruvning av bultgångjärnens bågdel. Justera ett gångjärn i taget genom att dra ut sprinten och vrid bågens gångjärnsdel ett (motsvarar c:a 1 mm förflyttning av bågen) eller flera varv. Bågen behöver således ej tas ur karmen vid justeringsarbetet, utan kan hänga kvar på spanjolettkolvorna och det andra gångjärnet.

Erhålls ej tillräcklig höjjustering av bågen eller måste justeringen upprepas är karmen ej korrekt inmonterad i väggen. Se vidare vår monteringsanvisning.

 **Norsjöfönster**

Bjurträsk
935 93 Norsjö
Tel. 0918-313 00
Fax. 0918-330 29