

Insättes i din Bopärm

Drifts- och skötselanvisningar för inglasade balkonger

Den nedre aluminiumprofilen i vilken glasen kan dras i sidled rengöres ca 2 gånger per år för att få bort vägdamm och smuts. Dessutom sprayas den nedre profilens glidskena med silikonspray ca 3 gånger per år för att underlätta glasens sidförflyttning.

Plastdetaljer infästa i glasprofiler sprayas även de med silikonspray ca 3 gånger per år eller när glasen känns tröga att hantera.

De lister som sitter mellan glasen rekommenderas att tas bort vid varmt väder eftersom de kan deformeras. Vid stark kyla kan listerna bli spröda och gå sönder om de hanteras oaktsamt.

Glasen rengörs med vanlig fönsterputs. I de fall glasen är starkt nedsmutsade kan rengöringsmedel typ Sidel för spishällar i glas användas. Även tandkräm utan starkt slipmedel kan brukas.

Aluminium i balkongräcken och mellanskärmar rengörs med vatten och diskmedel.

Balkonggolvet är av prefabricerad betong och får ej utsättas för frätande rengöringsmedel. Fläckar av t ex kaffe eller vin tas bort omgående med skonsamt rengöringsmedel och varmt vatten. Salt får absolut inte användas för att smälta snö och is.

Vintertid kan glasen frysa fast om kraftig nederbörd följs av kommande kyla. Om du under kallt väder öppnar balkongdörren orsakar den varma luften imma eller t o m is på glasen.

Vid stark vind och/eller nederbörd rekommenderas att glasen hålls stängda för att minimera belastningen på inglasning och balkongräcke och för att skydda balkongens inredning.

Observera att inglasningen inte är en utökning av boytan, utan är att anse som ett vindskydd. Detta medför att otätheter tillåts i konstruktionen. När du möblerar din balkong välj material som är lämpliga för utomhusbruk.

Vi önskar dig mycket nöje på din inglasade balkong.

Fakta


Glas

Glaset är klart och laminerat med en tjocklek på 8,4 mm. Glaset benämns 4.4.1 vid eventuell beställning hos glasmästare.

Kulör

Kulör på balkongräcket är NCS S 7010-B90G


BENTECH BALKONGINGLASNING - BRUKSANVISNING.



Steg 1

Öppna skyddsluckan vid den undre skenan.


Luckan fungerar som skyddsplåt och barnsäkring och kan även förses med lås.



Steg 2


För att öppna glasluckan, dra i linan från det övre snäppfästet samtidigt som det undre ventilationshandtaget frigöres. Därefter kan glasluckan öppnas.

Viktigt! Glasluckan får vridas upp maximalt 90 grader.



Steg 3

För att öppna de följande luckorna, skjut dessa mot tidigare öppnade luckor.




Steg 4

Luckan öppnas genom att den lyfts underifrån, för att därefter vridas.

Viktigt! Luckan skall hela tiden pressas hårt mot tidigare öppnade luckor.

Viktigt! Då flera luckor skall öppnas får de först endast öppnas 90 grader. Då önskat antal luckor öppnats kan de tillsammans vridas upp mot väggen.



Steg 5

Det s-formade plasthandtaget tjänar också som luftningshake. För att lufta utföres steg 1 och 2 ovan.

För att stänga inglasningen utföres stegen 1 till 5 i omvänd ordning.

Viktigt! Alla luckorna måste först vridas till läget 90 grader innan de kan stängas en efter en.